HSM Anbaugeräte**manager**

Werkzeug wechseln – die Maschine stellt sich automatisch darauf ein.



Technik die Freude macht.

HSM Anbaugeräte**manager**

Werkzeug wechseln – die Maschine stellt sich automatisch darauf ein.

- **Plug & Play:** Anbaugerät ankuppeln, im Display auswählen, aktivieren – Hydraulik, Funktionen und Joystickbelegung sind sofort passend eingestellt.
- **Ab Werk vorbereitet:** Ob Harvester- oder Energieholzkopf, Greifersäge oder Mulcher – die gängigen Werkzeuge kennt die Steuerung bereits. Für eigene Spezialgeräte bleiben drei weitere Plätze frei.
- **Individuell einstellbar:** Variabler Volumenstrom und Druck je Werkzeug, Änderbare Belegung der Joystickachsen, Geschwindigkeiten sogar je Bewegungsrichtung getrennt einstellbar, Schwimmstellung berücksichtigt.
- **Sicher im Betrieb:** Die Bedienbelegung eines Werkzeugs wirkt erst, wenn genau dieses Gerät aktiviert ist. Antriebe starten nicht ruckartig, sondern laufen sanft hoch.
- **Zukunftssicher:** Auch neue oder kundenspezifische Werkzeuge finden ihren Platz im System – mit ganz eigenen Einstellungen.



HSM Anbaugerätemanager – Werkzeug wählen, die Maschine erledigt den Rest. Für mehr Leistung, Sicherheit und Komfort in Ihrem Forstbetrieb.

ZWEI BEISPIELE AUS DER PRAXIS



Mulcher mit Hauptarmentlastung

Gleichmäßig am Boden – ohne Kraftaufwand.

- **Entlastung nach Maß:** Wie viel Gewicht der Kran entlastet, bestimmen Sie selbst – von 0 bis 100 %, fein abgestuft. Die Regelung gleicht dabei laufend die Reichweite aus.
- **Geländeangepasst:** Über die Schwimmstellung im Tilt passt sich der Mulcher jeder Bodenkontur an.
- **Volle Kontrolle:** Ein Hindernis voraus? Einfach anheben. Leichtes Gegensteuern stört die Entlastung nicht – sie pausiert erst bei kräftigem Joystickeinsatz.



Greifersäge mit automatischer Längenvorwahl

Sägen wie beim Harvester.

- **Präzise abgebremst:** xyControl verlangsamt den Kran kurz vor der Solllänge automatisch – vergleichbar mit dem automatischen Vorschub eines Harvesteraggregats.
- **Ohne Messrad:** Die Länge ergibt sich direkt aus der Kransensorik.
- **Konzentriert arbeiten:** Ein akustisches Signal meldet das erreichte Sägefenster – den Schnitt löst der Fahrer selbst aus. Bis zu drei Längen inkl. Sägefenster vorwählbar.

HSM Hohenloher Spezial- Maschinenbau GmbH
74635 Neu-Kupfer, Im Greut 10
Tel. +49 (0)7944 9191-0, Fax 9191-77
info@hsm-forest.com
www.hsm-forest.com

✓ plug & play
✓ präzise
✓ entlastend

Technik die Freude macht.